



Alle handicarts hebben een GPS systeem, waardoor u in bepaalde gebieden langzamer zult gaan rijden. U wordt gewezen op gebieden waar u niet mag komen. De buggy zal in dat gebied stoppen en u kunt dan nog alleen achteruit rijden om de verboden zone te ontwijken. (bv greens). U kunt dat zien op het scherm in de buggy. U mag niet de uitgangspoort verlaten om naar het parkeerterrein te gaan. U bent daar niet verzekerd.

Buggy in gebruik nemen

- De gele stekker uit het stopcontact in de buggy trekken.
- Sleutel in het contact steken.
- Van de voetrem afhalen, schakelaar aan de voorzijde van de zitbank in de achteruitstand zetten (gaat piepen) en voorzichtig achteruit rijden.

Buggy in de baan

- Een buggy is bedoeld om de loopafstand in de baan te bekorten, **niet** om zo dicht mogelijk bij de bal te komen.
- Blijf op (de zijkant) van de fairway en stop ter hoogte van de bal.
- Rijd vooral niet door de "rough"; dus ook niet tussen de bomen!
- Vermijd te allen tijde natte gedeeltes van de baan.
- Blijf uit de buurt van bunkers en van de green.

Buggy parkeren

- Rijd de buggy voorzichtig zo ver mogelijk door tegen de muur, of tegen een reeds geparkeerde voorganger.
- Plaats de buggy op de voetrem en haal de sleutels uit het contact.
- Sluit de buggy weer aan de oplaadkabel. De laadverklikker (het gele lampje) moet dan drie keer knipperen en de achteruitrij-zoemer klinkt drie keer om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Als u dat niet hoort zit de stekker dus niet goed in het stopcontact van de cart geduwd. Duw deze dan vaster. Mocht dit niet werken geef dan het cart-nummer door aan de bar.

Opmerkingen

- Bij problemen gaarne overleg met het barpersoneel.
- Alleen de buggy met een nummer 1 t/m 6 is een handicart. Dus de Marshal buggy mag u niet gebruiken. Die is uitsluitend bestemd voor de marshal of voor een noodgeval. Hierachter geen tweede buggy plaatsen.
- Gaarne uw hulp bij het schoonhouden van de buggies.